Mode d'emploi de l'e-cig 510

Votre e-cigarette 510 comporte 3 parties :

- La batterie, composée d'une pile au lithium et un chip (puce électronique).
- L'atomiseur est une résistance. La base étant en céramique, c'est la pièce la plus fragile, évitez, donc, les chutes.
- La cartouche contient une sorte de « bourre » imbibé de l'e-liquide qui, en chauffant, donne de la vapeur quand vous aspirez.

Utilisation :
Enlevez la cartouche factice qui se trouve à la place de la vraie, mais ne la jetez pas car vous pouvez en avoir besoin. Remplacez-la par une vraie.
Vissez votre batterie (partie plus longue, avec led au bout) au chargeur (débranché), branchez celui-ci et laissez la batterie se charger pendant 8 heures au moins. Un branchement électrique plus long de votre batterie ne peut en aucun cas altérer son bon fonctionnement (pas de risque de surcharge).
Le voyant du chargeur passera au vert quand votre cigarette sera totalement rechargée.
Ce chargeur ne sert qu'à recharger votre 510, ne l'utilisez pas pour recharger d'autres batteries.
Rangez votre chargeur dans un endroit sec à l'abri des hautes températures.
Les fois suivantes, 1 à deux heures de chargement suffiront.

Pour le modèle « manuel » (avec switch) : appuyez sur le bouton et aspirez en même temps.
Si vous n'appuyez pas sur le bouton, la batterie ne se met pas en route.
Dès que vous relâchez le bouton, la batterie se déconnecte afin d'économiser l'énergie.

Tirez sur votre cigarette à horizontale ou vers le bas. En l'inclinant vers le haut, vous risqueriez d'avoir du liquide sur les lèvres.

Emboitez convenablement la recharge sur l'atomiseur sinon du liquide pourrait s'échapper.

La 510 est une e-cigarette qui, pour bien fonctionner, ne doit pas être trop rapidement sollicitée. Pour un fonctionnement idéal, préférez une aspiration douce ; le volume de vapeur sera plus important.
Eviter d'utiliser votre e-cigarette en continu ; pensez à faire régulièrement des pauses, l'atomiseur est une résistance qui chauffe et il est indispensable de ne pas créer une surchauffe qui entraînerait une détérioration irréversible.
Si la batterie devient très faible, le LED clignotera plusieurs fois à chaque nouvelle aspiration. Le remplacement ou le rechargement de votre batterie sera nécessaire.

Nettoyage de votre e-cigarette :

La batterie est chargée, votre cartouche est neuve mais le débit de votre vapeur ne s'est pas amélioré, vous pouvez nettoyer votre atomiseur comme suit :
Faîtes passer de l'eau claire aux 2 bouts de l'atomiseur -n'utilisez aucun produit additionnel– et soufflez fort et longuement des 2 côtés de manière à faire disparaître toute trace d'eau.
Il est également possible d'utiliser un sèche–cheveux pour accélérer le séchage.
N'utilisez surtout pas de coton ou produits semblables pour le séchage.
Mettez une batterie chargée et une nouvelle cartouche.

Il se peut que dans les aspirations du début rien ne change (les 5-10 premières aspirations), après tout redeviendra normal et vous jouirez à nouveau de votre e-cigarette comme au primer jour.

Autres conseils :
- Votre batterie ne cesse pas de clignoter ? remplacez ou rechargez la batterie.
- Presque plus de fumée ? Remplacez la cartouche qui doit être vide.
- Quand vous aspirez, le bout de la batterie s'allume mais le système d'inhalation ne fonctionne pas : vérifiez le bon assemblage des éléments et nettoyez l'atomiseur ou remplacez-le par un neuf.
- Si vous sentez que votre 510 ne fonctionne pas correctement, et après avoir vérifié l'état de chargement de la batterie, l'état de votre cartouche (peut-être vide), le bon assemblage du tout, cessez de tenter d'inhaler et contactez nous.

~~~ ~~~ ~~~

Si vous avez d'autres questions à propos de votre e-cigarette,
vous pouvez nous les faire parvenir par courriel :
services-clients@ecigarette-web.com

ATTENTION : Ne jetez pas la batterie au feu. Ne pas inhaler de liquide émanant de la batterie. En cas de fuite de liquide de votre batterie, si vous avez un contact direct entre le liquide et vos yeux, rincez ces derniers abondamment à l'eau claire et contactez un médecin immédiatement.
Ne jetez pas vos batteries usées à la poubelle, comme toutes les autres piles et batteries vous devez les jeter dans les conteneurs à l'effet que vous trouverez à l'entrée de la plupart des supermarchés. Les atomiseurs, étant des résistances, peuvent être déposés avec le petit électroménager.
~~~